





Ei saa kytkeä jännitteellisenä!

Do not connect during the voltage on!



Запрещается подключение проводов к проектору, на который подано напряжение!





Ilman himmennystä  
Without dimming  
Без диммирования




Tuike ON/OFF 1-10 V  
Twinkle ON/OFF 1 -10 V  
Мерцание вкл. / выкл. 1-10 В



Himmennys 1-10 V  
Dimming 1 -10 V  
Диммирование 1 – 10 В




Huom! Muista asentaa tiiviste  
 Nb! Be sure to install the seal  
 Внимание! Не забудьте вставить уплотнение



Huom! Kiristä  
 Nb! Tighten  
 Внимание! Затянуть



Projektorin asennusasennot!  
 Projector mounting positions!  
 Допустимые положения для монтажа проектора



HUOM! Saunassa max. asennuskorkeus 80 cm.  
 NB! In a sauna max. installation height is 80 cm.  
 ВНИМАНИЕ! Максимальная высота установки в сауне 80 см.