

EE

Juhised suitsutoru võre paigaldamiseks

Suitsutoru võret võib kasutada olukorras, kus soovitakse üheseinaliselt korstnatorult saada täiendavat sooja. Sobib kasutamiseks köikidele torudele, mille diameeter on 115–150 mm. Võre toetatakse saunaahjule või selle peal olevatele kividele ning täidetakse tavaliste saunaahju jaoks mõeldud kividega. Ümber korstna olevad kivid kuumenevad samamoodi nagu kerise peal olevad kivid ning annavad saunale täiendavat inertsi ja võimaldavad leili viskamist kividele.

Enne paigaldamist veenduge, et:

- kerise, suitsutoru võre ja korstna minimaalne ohutuse vahemaa nõuded oleks täidetud
- kui korstna isoleeritud osa on planeeritud algama kohe suitsutoru võre kohal, siis peate enne isoleeritud osa paigaldamist kividega täitma suitsutoru võre

Sammud:

1. Paigaldage keris ja täitke see kividega vastavalt kerisega kaasas olnud juhiste
2. moodustage kerise ülemise ühendusava ümber ühtlane kivikiht. Suitsutoru võre võib asetada nende kividele. Võib ka asetada kerisele
3. Suitsutoru võre asetage paika esimesena, seejärel suitsutoru ise. Laduge kivid võimalikult tihedalt. Pärast kõigi kivide asetamist võiks suitsutoru kivide tagant olla võimalikult vähe näha

GB

Installation instructions for smoke pipe tray

The smoke pipe tray can be used in scenarios, if wanting to receive more heat from a single layered chimney pipe. Suitable to be used for pipes, which diameters are 115–150 mm. The tray leans on the sauna oven, or on the top existing stones and is therefore filled with the conventional sauna oven stones. The stones around the chimney, heat up the same way as the ones around the stove, and give the sauna more inertia, allowing to create desired steam.

Before installation ensure that:

- minimum safety distance requirements for stove, smoke pipe and chimney are followed
- if the isolated part of the chimney is expected to start right from the top of the smoke pipe tray, then it is necessary to fill up the smoke pipe tray with stones before installation

Steps:

1. Install the stove and fill it with stones, in-line with the accompanying stove instructions
2. Form around the upper part of the stove opening, an even layer of stones. The smoke pipe tray can be placed on the given stones. It can also be placed on the stove
3. First fix the smoke pipe tray and then the smoke pipe itself. Lay out the stones as close as possible. Little as possible should be visible from behind the smoke pipe stones, after having placed all of the stones

FI

Saunan savutorven lisäverkon asennusohjeet

Savutorven lisäverkkoa voi käyttää tilanteessa, jossa halutaan saada yksinkertaisesta savutorvesta lisälämmitystä. Se sopii käytettäväksi kaikkiin savutoriiniin, joiden läpimitta on 115–150 mm. Verkko tuetaan kiukaaseen tai kiukaan päällisille kiville ja täytetään tavallisilla kiuaskivillä. Savutorven ympärillä olevat kivet kuumenevat samoin kuin kiukaan päälliset kivet ja antavat saunaan lisäinertiaa, samoin antavat mahdollisuuden heittää löylyä kiville.

Varmista ennen asennusta, että:

- kiukaan, lisäverkon ja savupiipun paloturvallisuuden vähimmäisetäisyyttä koskevat vaatimukset on täydetty
- jos piipun lämpöeristetty osa on suunniteltu alkamaan heti savutorven lisäverkon kohdalta, tulee verkko täyttää kivillä ennen lämpöeristetyn osan asentamista

Vaiheet:

1. Asenna kiuas ja täytä se kivillä kiukaan mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti
2. Tasaa kiukaan päällä olevien kivien yläpinta. Savutorven lisäverkko voidaan asettaa näiden kivien varaan tai suoraan kiukaalle
3. Savutorven verkko asetetaan paikoilleen ensimmäisenä, sen jälkeen itse savutorvi. Lado kivet mahdollisimman tiiviisti. Kaikkien kivien tultua paikoilleen tulisi kivien välistä olla mahdollisimman vähän savutorvea näkyvissä

LT

Tinklelio ant dūmtraukio vamzdžių įrengimo instrukcija

Tinklelį ant dūmtraukio vamzdžių verta įrengti, norint gauti papildomos šilumos ir sumažinti išmetamų dūmtraukio dūmų temperatūrą. Tinklelis tinka 115–150 mm skersmens dūmtraukių vamzdžiams. Jis įrengiamas ant krosnies arba ant krosnies akmenų ir užpildomas akmenimis. Akmenys įšyla ir duoda papildomos šilumos, neleisdami jį vamzdį patekti vandeniui.

Prieš įrengdami įsitikinkite, kad:

- visur išlaikytas reikalaujamas minimalus saugos atstumas
- jei dūmtraukio vamzdis izoliuojamas tinklelio įrengimo vietoje, tuomet įrengiamas tinklelis užpildomas akmenimis bei įrengiama izoliuojama vamzdžio dalis

Tinklelio įrengimas:

1. Įrengkite krosnį ir užpildykite akmenimis pagal krosnies įrengimo instrukciją
2. Išlyginkite viršutinį akmenų kraštą. Tinklelį galima įrengti ant išlyginto akmenų sluoksnio ant pačios krosnies
3. Pirmiausia įrengiamas tinklelis, tada – dūmtraukio vamzdis. Akmenys dedami tarp vamzdžio ir tinklelio kuo tankiau (pageidautina, kad vamzdis nesimatytų per akmenis)

LV

Instrukcija sieta uzstādīšanai dūmvados

Sieta uzstādīšana dūmvadā ir ieteicama gadījumā, ja ir vēlme iegūt papildu siltumu un samazināt izplūdes dūmu gāzu temperatūru. Piemērots dūmvadiem, kuru diametrs ir 115–150 mm. Siets tiek uzstādīts uz krāsns vai krāsns akmeņiem un tiek piepildīts ar akmeņiem. Akmeņi uzsildās kā uz krāsns un dod vairāk siltuma, nepieļaujot ūdens iekļūšanu dūmvadā.

Pirms uzstādīšanas, pārliecinieties, ka:

- tiek ievērotas minimālās prasības attiecībā uz drošiem attālumiem
- ja dūmvads tiek izolēts sieta uzstādīšanas vietā, vispirms tiek uzstādīts siets, pēc tam tas tiek piepildīts ar akmeņiem un tiek uzstādīta dūmvada izlīdzināmā daļa

Uzstādīšanas secība:

1. Uzstādiet krāsni un piepildiet to ar akmeņiem, atbilstoši krāsns uzstādīšanas instrukcijai
2. Izlīdziniet akmeņu augšējo daļu, lai varētu uzstādīt sietu. Sietu var uzstādīt gan uz izlīdzinātiem akmeņiem, gan uz pašas krāsns
3. Vispirms tiek uzstādīts siets, pēc tam dūmvads. Akmeņi starp sietu un dūmvadu jāsaliek pēc iespējas ciešāk (vēlams, lai dūmvads caur akmeņiem nemaz nebūtu redzams)

RU

Инструкция по установке сетки на дымовые трубы

Установки сетки на дымовой трубе целесообразна при желании получения дополнительного тепла и снижение температуры выходных дымовых газов. Подходит для дымовых труб диаметром 115–150 мм. Сетка устанавливается на печи или на камни печи и заполняется камнями. Камни нагреваются как на печи и дают возможность дополнительного тепла, защищая трубу от попадания воды.

Перед установкой убедитесь, что:

- требование к минимальным безопасным расстояниям выполнены
- если труба изолируется в месте установки сетки, то устанавливается сетка, заполняется камнями и устанавливается изолируемая часть трубы






Последовательность:

1. Установите печь и наполните камнями, согласно инструкции установки печи
2. Выровняйте верхний край камней для установки сетки. Сетку можно устанавливать как на выравненный слой камней, так и на саму печь
3. Первая на место устанавливается сетка, после дымовая труба. Закладывается камни между трубой и сеткой как можно плотнее (желательно, чтобы труба не просматривалась сквозь камни)

OÜ Skamet

reg.nr. 11135000
Savi 9, Pärnu, Eesti
+372 440 1000
info@skamet.ee
www.skamet.ee

SKAMET



Juhised suitsutoru võre paigaldamiseks

Installation instructions for smoke pipe tray

Saunan savutorven lisäverkon asennusohjeet

Tinklelio ant dūmtraukio vamzdžių įrengimo instrukcija

Instrukcija sieta uzstādīšanai dūmvado

Инструкция по установке сетки на дымовые трубы

CE